

Trailerline vinsj – 800kg

Varenr: 101665

NORSK

ADVARSEL ! LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR MONTERING OG BRUK AV VINSJEN

Monter vinsjen med 10 mm skruer og låsemuttere.

ANVENDELSE

Overskrid ikke belastningsverdien. Belastningsverdien baserer seg på mengden av wire på trommelen. Følg wire- og båndprodusentens anbefalinger for størrelse og type. Fest kroker på wire og bånd med riktige tilslutninger. Når wiren festes på trommelen skal den vris 4 – 6 omganger på trommelen for bedre friksjon og feste. Pass på at wiren ligger riktig på trommelen.

ADVARSEL: DRA ALDRI UT WIRE ELLER BÅND I FULL LENGDE UNDER BELASTNING

KONTROLL OG VEDLIKEHOLD

Bevegelige deler som drev, låsehaker og aksler må holdes rene og smøres for riktig og sikker bruk. Delene kan svekkes pga. kjemikalier, salt og rust og må derfor kontrolleres før bruk. Bruk ikke vinsjen dersom det er knuter på wiren eller om den har tegn på svakheter. Hold hendene unna wire, bånd, remskiver, trommel og blokk ved bruk.

ADVARSEL

Båthenger som mangler rull for kjøel og sider, er ment for nedsenking i vann, dvs. at båten skal fløtes på hengeren. Dersom hengeren ikke senkes i vannet, kan trekking av båten på denne type henger forårsake svikt i vinsjen og mulig personskader. Vinsjen er ikke ment for å holde båten på hengeren. Surreliner skal benyttes til feste av båten.

Denne vinsjen skal ikke brukes til løfting av personer eller last på områder der det befinner seg mennesker, ettersom den ikke er et hjelpemiddel for løfting i h.t. maskindirektiv nr. 89/292/EWG eller dets endringer nr. 91/368/EWG, 93/44/EWG og 93/68/EWG. Ikke gå eller arbeid under last som henger på denne vinsjen.

OBS : MONTERING Figur 1

For hold og sikkerhet skal denne vinsjen monteres fast med 10 mm skruer, muttere og låsemuttere som på figuren.

BRUKSANVISNING FOR FESTE AV LINE PÅ VINSJTROMMELEN

For feste er det ikke nødvendig med skruer, muttere eller wireklemmer. Se 2 forskjellige måter å trekke linen gjennom hullene på siden av trommelen. (Figuren nedenfor).

ADVARSEL

Dra aldri ut hele linens lengde under trekking av last. Hold tilbake 4 hele omdreininger på trommelen. Ellers kan linen dras løs fra trommelen. **Figur 2,3**

BRUKSANVISNING FOR FESTE AV WIRE PÅ VINSJTROMMELEN

Riktig wireklemme festes i et firkantet hull på siden av trommelen. (Se figuren).

ADVARSEL

Dra aldri wiren ut i sin hele lengde ved trekking av last. Hold tilbake 4 hele omdreininger på trommelen. Ellers kan wiren dras løs fra trommelen. **Figur 4**

SVEIV OG MUTTER SKAL TREKKES FAST MOT AKSELEN FØR BRUK AV VINSJEN

