

Sikkerhetsforskrifter ved bruk av kjøreramper:

1. Bruk alltid hansker når du håndterer ramper
2. Bruk bare ramper på stabilt og fast underlag
3. Andre personer enn brukeren må holde riktig avstand under bruk
4. Opp-og nedkjøring på rampene må bare utføres under tilsyn av en annen person.
5. Ikke bruk rampene hvis det er synlige skader
6. Rampene må hvile på tilhengeren med hele anleggsflaten
7. Rampene må festes til tilhengeren med bolter eller lignende.
8. Maksimal tillatt hjulbredde er rampe bredde minus 20 mm
9. 400 kg og 1000 kg ramper må ikke brukes til beltegående kjøretøy. 2000 kg og 4000 kg ramper kan brukes, men IKKE til kjøretøy med stålbelter.

Belastning og oppkjøringshøyde:

Se informasjon på produksiden.

Følgende skal bemerkes:

- Belastningen er oppgitt for 2-akslet kjøretøy og pr sett med ramper.
- Vektfordeling med maksimalt 2/3 på én aksel. Aksel med den høyeste lasten må alltid være øverst på rampen ved opp- og nedkjøring.
- HUSK å telle med vekten av sjåføren, drivstoff, utstyr, etc.
- Ramper må aldri brukes som en bro/planke, dvs uten kjørevinkel.

Garantibestemmelser:

Garantien er betinget av korrekt bruk. Garantien er ugyldig ved uriktig bruk av ramper i henhold til denne instruksjonen.