

Webasto Thermo Test 3

Installationsanweisung
Installation instructions
Installatiehandleiding
Instructions d'installation
Instrucciones de instalación
Installationsvejledning
Asennusohje
Návod na instalaci
Instrukcja instalacji
Navodilo za namestitve
Telepítési utasítás
Kullanma talimatları
Инструкция по установке
安装指南
インストール説明書
설치 설명서
Istruzioni di installazione
Installasjonsbeskrivelse
Instruțiuni instalare
Installationsanvisning
Pokyny na inštaláciu

Webasto Thermo Test versjon 3.4

Installasjonsanvisning

Systemforutsetninger

- Vanlig PC med Microsoft Windows Vista, 7, 8, 10 (32 eller 64 bit)
- Forinstallert Microsoft .NET 4.0 (vanligvis tilfellet ved Windows)
- Minimum 50 MB ledig plass på harddisken
- Ett ledig USB-grensesnitt
- Webasto USB-diagnoseadapter (ID 9008487_)
- Internettilgang (for programvareoppdateringer)
- Administratorrettigheter for installasjonen

OBS

Webasto overtar ikke ansvar for eventuelle tap av data på datamaskinen. Det anbefales å lage en sikkerhetskopi av innholdet på harddisken.

Nedlasting

Den nyeste versjonen av programmet får du som ZIP-fil i Webastos forhandlerområde under:
<http://dealers.webasto.com>

Dersom du ikke har tilgang ennå, henvender du deg til din ansvarlige regionsjef eller Webasto-grossist.


Gå fram på følgende måte for å laste ned WTT-programvaren fra internett og installere den:

1. Klikk på nedlastingslenken på internett.
2. Velg **Lagre fil** og lagre ZIP-filen i en egnet katalog på harddisken.
3. Dobbeltklikk på denne filen. Innholdet i filen vises.
4. Følg de videre trinnene under [Installasjon WTT](#)


Installasjon WTT

Gå fram på følgende måte for å installere WTT:


1. Gjennomfør instruksjonene under [Nedlasting](#)
2. Dobbelklikk på filen *WTT-Setup.exe* i ZIP-filen
3. Klikk på **Kjør** i vinduet som vises:



4. I Windows-kontrollen for brukerinnhold oppgir du dine administrator-innloggingsdata og bekrefter med **Ja**.




5. Installasjonsfilen pakkes ut og utføres.
6. I språkvalgdialogboksen velger du installasjonsspråk og bekrefter med **OK**:




7. Det sjekkes om det finnes en tidligere versjon av WTT er installert. Om det ikke er installert WTT på maskinen kan du hoppe over dette steget.

Om en tidligere versjon av WTT finnes på maskinen, vil du bli bedt om å avinstallere den. Bekreft med **OK**:




8. Klikk på **Neste** for å fortsette.



9. I neste trinn må du fastsette målkatalogen. I de fleste tilfeller anbefales installasjon i den angitte standardkatalogen. Hvis du likevel vil endre den angitte filbanen, klikker du på


Bla igjennom... og velger en annen katalog.




10. Bekreft valget med **Installer**.

11. Avhengig av operativsystemet må du bekrefte installasjonen av Webastos USB-driver.

Klikk på **Installer** for å fortsette.




12. Installasjonen er avsluttet. Lukk vinduet med **Ferdig**.




13. Stikk USB-adapteren inn i en ledig USB-kontakt på datamaskinen.


14. Etter at USB-adapteren er plugget inn, registreres den av Windows som ny enhet, og den tilhørende driveren installeres.



15. Etter driverinstallasjonen kan USB-diagnoseadapteren brukes.



16. Start WTT ved å dobbeltklikke på WTT-logoen



Hvis det finnes en flerspråklig versjon, er det den tyske som har forrang.

Du finner telefonnummeret til de nasjonale Webasto servicekontorene i folderen eller på nettsiden til ditt lands agentur.

Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410
82199 Gilching
Germany

Visiting Address:
Friedrichshafener Str. 9
82205 Gilching
Germany

Technical Extranet: <http://dealers.webasto.com>

www.webasto.com

